

HASENKLAGE SELBST GEBAUT

**FIX ZUM
FUCHSVERFÜHRER**

Reineke gekonnt angelockt, erfreut das Raubwildjägerherz. Mit einem selbst gebauten Instrument noch mehr.

Text & Bild: Werner Steckmann

Früher waren es auch wir Jäger gewohnt, mit wenigen Mitteln erfolgreiche Hilfsmittel zu basteln – lange bevor es Jagdausstatter und Onlineshops gab. Die folgende Bauanleitung für einen äußerst fängigen Fuchslocker wurde mir von meinem Großvater gezeigt – damals noch mit einem Stück Geschenkband als Membrane.

Die Vorteile dieses Lockers, der die Laute eines klagenen Hasen imitiert, sind seine hohe Reichweite und die Tatsache, dass man ihn in der Regel mit wenigen „Bordmitteln“ aus dem eigenen Haushalt herstellen kann. Schon vorab ein Tipp zur Anwendung: Je nachdem an welcher Stelle man hineinbläst und in welchem Winkel, ergibt sich ein anderes Klangbild. Den Locker kann man auch freihändig verwenden, indem man ihn quer in den Mund nimmt und ganz leicht mit den Zähnen fixiert. So hat man die Hände frei für die Waffe.

Sein Glück sollte man ruhig öfter versuchen, an verschiedenen Standorten, zu verschiedenen Jahres- und Tageszeiten. Erfolg versprechend ist ein gut getarnter Stand an der Feld-Waldkante. Jungfuchse stehen den Reizen von August bis Oktober gut zu, später vereinzelt auch Marder und der ein oder andere Altfuchs. Im Winter ist der Morgen- oder Nachtansitz bei geschlossener Schneedecke und Vollmond aussichtsreich. Die Kombination aus Luderplatz und Locker kann auch recht zielführend sein. Wenn der Locker zu ausgeleiert ist und nur noch widerwillig funktioniert, lässt er sich durch Austausch der Membrane meist ganz leicht wieder „reanimieren“.



➤ **Bei uns im Internet** Eine Hörprobe des Fuchslockers finden Sie unter der Quickfinder-Nr. 663044 auf www.jagderleben.de



1



2

Extra
 Hier vielleicht eine Zusatzinformation abgeben? Officium con et ra eos ullam faceaquae porerore conse nimpos doluptatenis andiori onsequam, quat. Offic tem rempersAntibus voluptatem quid ut



3



4



5



6



◆ JAGDPRACTIS ◆

Wer möchte, kann mit weiteren Wicklungen Klebeband oder einer kleinen Ringschraube ein Stück Schnur am Locker befestigen, damit man sich ihn um den Hals hängen kann.



Das wird benötigt
MATERIAL UND WERKZEUG

- > Ein Haselnussstecken (ca. 2 cm Durchmesser, 12 cm lang)
- > Klebe- / Isolierband
- > Ein (alter) Kunststoffschnellhefter
- > Säge
- > Messer
- > Schleifpapier K100
- > Schnur (optional)

1. ABSÄGEN

Von einem möglichst gut abgelagerten, trockenen, astfreien und geraden Stück Hartholz (z.B. Hasel) schneiden wir ein ca. 12 cm langes Stück ab.

2. SCHLEIFEN

Nun schleift man die Enden gerade und bricht die Kanten („Kanten brechen“ bedeutet in der Schreinersprache: man rundet die sehr scharfe Kante mit Schleifpapier ab.), damit später keine Holzsplitter in der Lippe landen.

3. TRENNEN

Danach spaltet man das abgeschnittene Stück längs in der Mitte (der Kern, der kleine Punkt in der Mitte, ist ein guter Indikator für die Mitte) und schleift die Schnittflächen gerade und bricht die Kanten.

4. ABKLEBEN

Jetzt wickelt man drei Windungen Isolierband um alle vier Enden.

5. ZUSCHNEIDEN

Anschließend schneidet man aus einem Kunststoff-Schnellhefter ein Stück in der Größe der Schnittfläche plus ca. 6 cm in der Länge und legt die Membrane an einer Stirnseite bündig zwischen die beiden Halbrunden.

6. UMWICKELN

Zum Schluss wickelt man um die bündige Stirnseite straff drei Windungen Klebeband. Am anderen, überstehenden Ende wird die Membrane gespannt und mit der anderen Hand straff mit Klebeband umwickelt. Mit einem scharfen Messer kappt man nun die überstehende Membrane.

Zahlreiche Hersteller sind EAW



93

Marken-Namen

Für über 90 Hersteller fertigen wir Montagen. Darüber hinaus machen wir Spezialanfertigungen für jede gewünschte Waffe. Wann holen Sie sich Ihre EAW-Montage?

QUALITÄT SEIT 1979.

Ernst Apel GmbH
 Am Klösterberg 3 | 97218 Carlsburg
 Tel. +49(0)931/7071 91 | www.eaw.de



Ernst Apel GmbH